

## Dominion federrupfapparate

### Ausblutungssystem DIT DICO 2

Vorrätig

Dominion federrupfapparate



Das System setzt sich zusammen aus der Haltevorrichtung DIT AST, 1 mittlere Trichter DIT CNM und 1 grosse Trichter DIT CNG.

Je nach Grösse des zu schlachtenden Tieres kann man Trichter verschiedener Grösse benutzen.

Der mittlere Trichter ist für alle Tiere mit einem Gewicht von 1,5 bis zu 3,5 kg geeignet.

Der grosse Trichter ist für Tiere von 3,5 – 6,5 kg geeignet.

Das Ausblutungssystem, mittels Blockierung des Tieres erleichtert und beschleunigt den Schlachtvorgang erheblich, und verhindert auch das Brechen der Flügel. Das Blut kann leichter in Behältern gesammelt werden, die zur Verwendung unter den Trichter bestimmt sind.

 **+Infos >** <https://www.spiumatrice.com/de/produkt/ausblutungssystem-dit-dico-2/>

### Rupfmaschine DIT 35

Vorrätig

Dominion federrupfapparate



Die rotierende Rupfmaschine ist geeignet für kleinere jagdbare Wildvögel, für ein oder mehrere Tiere, je nach Grösse und Gewicht.

Die Rupfmaschinen sind gebaut mit spezieller Berücksichtigung der Sicherheit, der mechanischen Belastbarkeit, und natürlich auch der Qualität und Schnelligkeit des Rupfvorganges.

Die Tiere werden in eine Wanne mit einer kontrollierten Temperatur von max. 60 – 70° C eingetaucht, damit sich die Federn sehr leicht lösen.

Phase des Rupfens: Man steckt die Tiere in die Mitte des Korbes und betätigt den Einschaltknopf; mit wenig Wasserzufuhr in einem Beregnungssystem sind die Tiere in 25 – 30 Sekunden gerupft. Man hält die Maschine an und entfernt die Tiere.

 **+Infos >** <https://www.spiumatrice.com/de/produkt/rupfmaschine-dit-35/>

### Geflügelrupfmaschine DIT65

Vorrätig

Dominion federrupfapparate



Die rotierende Rupfmaschine ist geeignet zum Rupfen von Tauben, Hühnern, Perlhühnern, Puten, Enten und Gänsen und rupft ein oder mehrere Tiere auf einmal je nach Gewicht und Grösse.

Die Rupfmaschinen sind mit besonderer Berücksichtigung der Sicherheit, der mechanischen Zuverlässigkeit, und natürlich auch der Qualität und Schnelligkeit des Rupfvorganges konstruiert.

Die Tiere werden kopfüber in ein Wasserbad mit einer kontrollierten Temperatur von max. 65/70° C getaucht, so dass sich die Federn leicht lösen.

Phase des Rupfens: Man steckt die Tiere in die Mitte des Korbes, schliesst den Schutzdeckel und drückt auf die Einschalttaste; in 8/10 Sekunden sind die Tiere gerupft. Die

 **+Infos >** <https://www.spiumatrice.com/de/produkt/gefluegelrupfmaschine-dit65/>

## Rupfmaschine DIT 55

Vorrätig

Dominion federrupfapparate



Die rotierende Rupfmaschine ist geeignet für Tauben, Hühner, Perlhühner und Enten, für ein oder mehrere Tiere, je nach Grösse und Gewicht.

Die Rupfmaschinen sind gebaut mit spezieller Berücksichtigung der Sicherheit, der mechanischen Belastbarkeit, und natürlich auch der Qualität und Schnelligkeit des Rupfvorganges. Die Tiere werden in eine Wanne mit einer kontrollierten Temperatur von max. 60 – 70° C eingetaucht, damit sich die Federn leicht lösen.

Phase des Rupfens: Man steckt die Tiere in die Mitte des Korbes, schließt den Sicherheitsdeckel und betätigt den Einschaltknopf; in 8-10 Sekunden sind die Tiere gerupft. Man hält die Maschine an, öffnet den Deckel und entnimmt die Tiere.

 **+Infos >** <https://www.spiumatrice.com/de/produit/plumeuse-cod-dit55/>

## Rupfmaschine DIT PRISMA 155

Vorrätig

Dominion federrupfapparate



Die rotierende Rupfmaschine ist geeignet für Tauben, Hühner und Perlhühner, einer nach dem anderen aufgrund des Gewicht und der Größe.

Die Rupfmaschinen sind mit besonderer Beachtung von der Sicherheit, der mechanischen Belastbarkeit, und natürlich auch der Qualität und Schnelligkeit des Rupfvorganges gebaut. Die Tiere werden in eine Wanne mit einer kontrollierten Temperatur (von max. 60 – 70° C) eingetaucht, damit sich die Federn leicht lösen.

Phase des Rupfen: man steckt das Tier in die Mitte des Korbes, schließt den Sicherheitsdeckel und betätigt den Einschaltknopf; in 8-10 Sekunden ist das Tier gerupft, man hält die Maschine an, öffnet den Deckel und entnimmt das Tier.

 **+Infos >** <https://www.spiumatrice.com/de/produkt/rupfmaschine-dit-prisma-155/>

## Wanne zur Erhaltung der Temperatur DIT LT 80

Vorrätig

Dominion federrupfapparate



Beschreibung der Wanne zur Erhaltung der Temperatur DIT LT 80

Die Wanne ist geeignet für Tauben, Hühner, Perlhühner, Puten, Gänse und Enten, für ein oder mehrere Tiere, je nach Grösse und Gewicht.

Die Wannen wurden unter besonderer Berücksichtigung von Sicherheit und Zuverlässigkeit konstruiert.

Die Wanne wird bis zu der im Inneren angebrachten Höchstmarke mit 75 ° warmen Wasser gefüllt. Man kann dann kaltes Wasser zugießen, um die Wassertemperatur auf 70 ° einzustellen und dann schaltet man das Gerät ein, um die Temperatur zu erhalten.

 **+Infos >** <https://www.spiumatrice.com/de/produkt/wanne-zur-erhaltung-der-temperatur-dit-lt-80/>

## Rupfwalze DIT SP RU08

Vorrätig

Dominion federrupfapparate



Die Rupfwalze mit der grossen Walze 08 ist geeignet für Hühner, Perlhühner, Puten, Gänse und Enten, mit der kleinen Walze 06 für jagdbare Wildvögel

Die Rupfwalze setzt sich zusammen aus:  
 Befestigungsstange DIT AST;  
 Schutzgehäuse DIT CR RU zur Befestigung einer Bohrmaschine;  
 Edelstahlwalze mit einem Durchmesser von 80 mm, bestückt mit 15 weichen Fingern aus Kautschuk;  
 die Walzen sind austauschbar. Je nach Typ des Geflügels kann man die grosse Walze 08 DIT RI 08 oder die kleine Walze 06 DIT RI 06 montieren

+Infos > <https://www.spiumatrice.com/de/produit/plumeuse-a-rouleau-dit-sp-ru08/>

## DIT ONE 65T

Vorrätig

Dominion federrupfapparate



Finger aus 100 % vulkanisiertem Kautschuk. Geeignet für Tauben, Enten, Puten, Gänse, etc. Speziell geeignet für die Entfernung von mittleren bis grossen Federn.

Einstecköffnung; 20 mm  
 Gesamthöhe: 98 mm

+Infos > <https://www.spiumatrice.com/de/produit/dit-one-65t-2/>

## Ausblutungszange DIT PIN

Vorrätig

Dominion federrupfapparate



Mit der Ausblutungszange DIT PIN kann man Wildvögel schlachten und ausbluten, ohne daß sie dabei leiden. Die Ausblutungszange besteht zum einen aus einer Klinge, um die Nervenstränge des Vogels im Gaumen zu zerschneiden, und zum anderen, um dessen Kopf festzuhalten.

Gebrauchsanweisung

Man öffnet den Schnabel des Vogels weit und führt die Klinge tief in den Schlund ein. Die Klinge muß vertikal fixiert werden, so daß der obere Teil der Zange den Kopf von oben festhalten kann. Die Spitze der Klinge befindet sich daher am Ende des Schlundes. Dann schließt man die Zange kraftvoll. Die Klinge zerschneidet die Arterie und trifft das Nervenzentrum. Die Ausblutung erfolgt rasch und die Muskeln des Vogels

+Infos > <https://www.spiumatrice.com/de/produit/pince-a-tuer-dit-pin/>